

BG 56, 66, 86, SH 56, 86

STIHL



2 - 23

Használati utasítás



Tartalomjegyzék

1	Ehhez a használati utasításhoz.....	2
2	Biztonsági előírások és munkatechnika.....	2
3	A fűvóberendezés kiegészítése.....	8
4	A szívófelaprító komplett összeszerelése...9	
5	Üzemanyag.....	10
6	Üzemanyag betöltése.....	11
7	Motor beindítása / leállítása.....	12
8	Levegőszűrő tisztítása.....	14
9	A gázosító beállítása.....	15
10	Gyújtógyertya.....	16
11	Motor működése.....	17
12	A berendezés tárolása.....	17
13	Karbantartási és ápolási tanácsok.....	17
14	Az elkopás csökkentése és a károsodások elkerülése.....	19
15	Fontos alkotórészek.....	19
16	Műszaki adatok.....	20
17	Javítási tanácsok.....	21
18	Eltávolítása.....	22
19	EK Megfelelőségi nyilatkozat.....	22
20	A gyártó UK/CA megfelelőségi nyilatkozata.....	22
21	Címek.....	23

1 Ehhez a használati utasításhoz

1.1 Képi szimbólumok

A berendezésen található képi szimbólumok jelentését ebben a használati utasításban részletesen ismertettük.

A készüléktől és a felszereltségtől függően a készüléken a következő képi szimbólumokat helyezhetik el.



Üzemanyagtartály; benzinből és motorolajból álló üzemanyag-keverék



A kézi üzemanyagpumpa működése

1.2 A szövegrészek jelölése



FIGYELMEZTETÉS

Figyelmeztetés baleset- és személyi sérülés, valamint jelentős anyagi károk veszélyére.

TUDNIVALÓ

Figyelmeztetés a berendezés vagy az alkotórészek sérülésének veszélyére.

1.3 Műszaki továbbfejlesztés

A STIHL cég valamennyi gépének és munkaeszközének állandó továbbfejlesztésén fáradozik; ezért a gép formájára, műszaki paramétereire és felszerelésére vonatkozóan a változtatás jogát fenntartjuk.

Ezért az ebben a használati utasításban közölt alapján, és az ábrák szerint támasztott követeléseknek eleget tenni nem tudunk.

2 Biztonsági előírások és munkatechnika



A motoros berendezéssel történő munkavégzéskor különleges biztonsági előírások szükségesek.



Az első üzembe helyezés előtt figyelmesen át kell olvasni a teljes használati utasítást és biztonságos helyen kell őrizni azt a későbbi használatához. A használati utasításban közölt szabályok figyelmen kívül hagyása életveszélyt okozhat.

Tartsa be az adott országban érvényes biztonsági előírásokat, pl. a szakmai szervezetek, a társadalombiztosítási pénztárak, a munkavédelmi hatóságok és hasonló előírásait.

Aki először dolgozik a berendezéssel: Kérje meg az eladót vagy más szakembert, hogy mutassa be a berendezés biztonságos használatát – vagy vegyen részt szaktanfolyamon.

A berendezéssel fiatalok nem dolgozhatnak – kivéve azokat a 16 éven felüli fiatalokat, akik felügyelet melletti képzésben részesülnek.

Tartsa távol a gyermekeket, az állatokat és a nézelődőket.

Ha a berendezést nem használja, akkor azt úgy állítsa le, hogy senki se legyen veszélyeztetve. A berendezéshez mások ne jussanak.

A felhasználó tartozik felelősséggel a más személyeket vagy azok tulajdonát érintő balesetekért, illetve veszélyekért.

A berendezést csakis olyan személyeknek adja át vagy kölcsönözzé, akik ezt a kivételt és annak kezelését jól ismerik – a használati utasítást is adja át minden esetben.

A hangot kibocsátó berendezések használatának időtartamát országos és helyi előírások korlátozhatják.

A berendezés üzemeltetésére csak akkor kerüljön sor, ha annak összes alkotórésze sértetlen.

A berendezés tisztításához ne használjon magasnyomású tisztítóberendezést. Az erős víz-sugár megrongálhatja a berendezés alkatrészeit.

2.1 Tartozékok és pótalkatrészek

Csakis olyan vágószerszámokat vagy adaptereket használjon, amelyek használata a STIHL cég ehhez a motoros berendezéshez engedélyezett, vagy amelyek műszaki szempontból egyenértékűek. Az ezzel kapcsolatos kérdésekkel forduljanak márkakereskedőhöz. Csak kiváló minőségű alkatrészeket vagy tartozékokat szabad használni. Ellenkező esetben balesetek történhetnek, vagy károsodhat a berendezés.

A STIHL cég eredeti STIHL alkatrészek és tartozékok használatát ajánlja. Azok tulajdonságai szempontjából optimálisan megfelelnek a termékeknek és a felhasználó követelményeinek.

A berendezésen ne végezzen semmiféle változtatást – az a biztonságot veszélyeztetheti. Azokért a személyi sérülésekért és anyagi károkért, amelyek a nem engedélyezett adapterek használata miatt következnek be, a STIHL semmilyen felelősséget nem vállal.

2.2 Fizikai alkalmasság

Aki a berendezéssel dolgozik, legyen kipihent, egészséges és jó testi állapotban.

Aki egészségügyi okok miatt nem erőltetheti meg magát, az kérdezze meg kezelőorvosát, hogy a motoros berendezéssel történő munkavégzés lehetséges-e számára.

Csak szívritmusszabályozóval rendelkezőknek szóló tanácsok: A gép gyújtóberendezése nagyon gyenge elektromágneses erőteret generál. Ennek hatása bizonyos típusú szívritmusszabályozók esetén nem zárható ki teljesen. A testi épség megőrzése érdekében a STIHL cég a kezelőorvos és a szívritmusszabályozó gyártója

ezzel kapcsolatos tanácsainak betartását javasolja.

Alkohol fogyasztása után, gyógyszerek bevétele után, amelyek a reakcióképességet csökkentik, vagy drogok használata után, tilos a berendezéssel dolgozni.

2.3 Rendeltetészerű használat

A fűvőberendezés lomb, levágott fű, papír és hasonlók eltávolítására használható, pl. kertekben, sportpályákon, parkokban, vagy kocsifelhajtókon. A berendezés ösvények tisztára fűvátására is alkalmas fagyban.

A szívó-aprító ezen kívül a falevelek, és más könnyű, szétszórót és nem gyulladásveszélyes hulladék felszippantására szolgál.

Semmilyen egészségre ártalmas anyagot nem szabad fűjni vagy felszívni.

A berendezés alkalmazása más célból tilos, mivel az baleseteket, vagy a berendezés károsodását okozhatja. A berendezésen ne végezzen semmiféle változtatást – ez is baleseteket, vagy a berendezés károsodását okozhatja.

2.4 Ruházat és felszerelés

Viseljen az előírásnak megfelelő ruházatot és felszerelést.



A ruházat legyen a célnak megfelelő, és ne akadályozza a mozgásban. Ez testhez simuló ruházat, egybeszabott kezelábas, és ne munkaköpeny legyen.



Ne viseljen olyan ruházatot, sálát, nyakkendőt, ékszert, amely a légbe-szívó nyílásba juthat. A hosszú hajat úgy kösse össze és úgy rögzítse, hogy az a váll felett legyen.

Viseljen recézett, csúszásgátló talpú erős cipőt.



FIGYELMEZTETÉS



A szemsérülések veszélyének elkerülése érdekében az EN 166 szabvány szerinti, szorosan az archoz simuló védőszemüveget kell viselni. Ügyeljen a védőszemüveg szabályos illeszkedésére.

Viseljen "személyi" hallásvédőt – pl. hallásvédő tokot.

A STIHL a személyi védőfelszerelések széles skáláját kínálja.

2.5 A berendezés szállítása

Mindig állítsa le a motort.

Járművekben történő szállításkor:

- Ügyeljen arra, hogy a berendezés ne dőljön el, ne sérülhessen meg és az üzemanyag ne folyhasson ki belőle

2.6 Tankolás



A benzin rendkívül gyúlékony – A nyílt lángtól tartson megfelelő távolságot – az üzemanyagot ne csepegtesse el – dohányozni tilos.

Tankolás előtt **állítsa le a motort.**

Addig ne tankoljon, amíg a motor forró – az üzemanyag kifolyhat – **Tűzveszély!**

A tanksapkát óvatosan nyissa ki, hogy a fennálló túlnyomás lassan csökkenjen és az üzemanyag ne freccsenjen ki.

A tankolás csakis jól szellőzött helyen történjen. Ha az üzemanyag kilocsant, akkor a berendezést azonnal tisztítsa meg – a ruházatra ne kerüljön üzemanyag, máskülönben azonnal öltözzön át.



Figyeljen a szivárgásra! Ha üzemanyag szivárog ki, akkor a motort beindítani tilos – **Életveszélyes égési sérülések veszélye!**



A feltankolás után a felcsavarható tankelzárót a lehető legszorosabban húzza meg.

Ezáltal csökken annak veszélye, hogy a tanksapka a motor rezgése miatt kinyílik és az üzemanyag kifolyik.

2.7 Teendők a beindítás előtt

Ellenőrizze a berendezés üzembiztos állapotát – tartsa be a használati utasítás megfelelő fejezetit:

- Vizsgálja meg az üzemanyagrendszert a tömítettség szempontjából, különös tekintettel az olyan látható alkatrészekre, mint pl. a tanksapka, a tömlőkötések és a kézi üzemanyagpumpa (csak kézi üzemanyagpumpával rendelkező motoros berendezéseknél). Tömítetlenségek vagy sérülés esetén a motort nem szabad beindítani – **Tűzveszély!** Az üzembe helyezést megelőzően a berendezést márkakereskedőnél meg kell javíttatni
- A gázemelő legyen könnyen mozgatható, és magától álljon vissza üresjáratú állásba
- A kapcsoló/kapcsolóemelő legyen könnyen **STOP-ra** ill. **0-ra** állítható

- A fogantyúk legyenek tiszták és szárazak, olaj- és szennyeződésmentesek – ez fontos a motoros berendezés biztonságos kezeléséhez
- A fűvőberendezést szabályszerűen kell összeszerelni
- Ellenőrizze a gyújtásvezeték-dugasz szoros illeszkedését – lazán illeszkedő dugasz esetén szikra képződhet, amely meggyújthatja a kiáramló üzemanyag-levegő keveréket – **Tűzveszély!**
- Ellenőrizze a ventilátorkerék és ventilátorház állapotát

A fűvőház kopása (beszakadások, betörések) a kipattanó idegen anyagok miatt növelheti a sérülésveszélyt. A ventilátorház károsodása esetén keresse fel a szakszervízt – a STIHL cég a STIHL szakszervízt ajánlja

Ne végezzen semmiféle változtatást a kezelőelemeken vagy a biztonsági berendezéseken

A berendezést csakis üzembiztos állapotban szabad működtetni – **Balesetveszély!**

2.8 Indítsa el a motort

A tankolási helytől legalább 3 méterre, és ne zárt térben indítsa el a motort.

A berendezést csakis egy személy működtetheti – a munkaterületre ne engedjen senki más – még a beindításkor sem.

A motort kézből beindítani tilos – a beindítást a használati utasításban leírtak szerint végezze.

Csak sík altalajon, szilárd és biztos helyzetben, és a berendezést stabilan tartva végezze az indítást.

A motor beindulásakor a keletkező légáram tárgyakat (pl. köveket) repíthet fel.

2.9 Munkavégzés közben

Ha veszély fenyeget, ill. vészhelyzetben a motort azonnal állítsa le – az állító emelőt állítsa **STOP** ill. **0** állásba.

A berendezést csakis egy személy működtetheti – a munkaterületre ne engedjen másokat.



A gép 15 m körzetében senki más nem tartózkodhat – az elpattanó tárgyak miatt – **Sérülésveszély!**

Ezt a távolságot más tárgyakhoz (járművek, ablaküveg) képest is be kell tartani – **Anyagi kár veszélye!**



A fűvást soha ne végezze más személyek, vagy állatok irányába – a berendezés kisebb tárgyakat nagy

sebességgel elrephíthet **Sérülésveszély!**

Fúvaskor és a szívó-aprítóként történő alkalmazáskor (a szabadban vagy a kertekben) ügyeljen a kisebb állatokra, azokat ne veszélyeztesse.

A berendezést sose működtesse felügyelet nélkül.

Legyen óvatos a jeges talajon, nedvesség, hó, jég esetén, lejtőkön, egyenetlen felületeken – **Csúszásveszély!**

Ügyeljen az akadályokra: a trágyamaradványokra, farönkökre, gyökerekre, árkokra – **Botlásveszély!**

Létrán állva, instabil helyzetben tilos a munkavégzés.

A hallásvédő viselete esetén még nagyobb figyelem és körültekintés szükséges – mivel a veszélyt jelző zajok (kiáltások, jelzőhangok, és hasonlók) kevésbé észlelhetőek.

Nyugodtan és megfontoltan dolgozzon – csak jó fény- és látási viszonyok mellett. Körültekintően dolgozzon, ne veszélyeztessen másokat.

Idejében tartson munkaszünetet a fáradtság és a kimerültség elkerülése érdekében – **Balesetveszély!**

A katalizátoros kipufogók különösen felforrósodhatnak.



Amikor a motor jár, a motoros berendezés **mérgező kipufogógázokat** bocsát ki. Ezek a gázok esetleg szagtalanok és láthatatlanok, és el nem égett szénhidrogén-vegyületeket, ill. benzolt tartalmazhatnak. A motoros berendezéssel tilos zárt vagy rosszul szellőztetett helyiségekben dolgozni – ez a katalizátoros gépekre is vonatkozik.

Ha árokban, gödörben, vagy szűk helyen dolgozik, akkor mindig ügyeljen a megfelelő légcserére – **Életveszély mérgezés miatt!**

A munkálatot azonnal hagyja abba hányinger, fejfájás, látási zavarok (pl. ha a látókör beszűkül), hallászavarok, szédülés, csökkenő koncentráció képesség esetén – ezek a tünetek többek között a túl nagy mennyiségű kipufogófüst hatását is jelezhetik – **Balesetveszély!**

Dohányozni tilos a berendezés használatakor és a motoros berendezés közvetlen közelében – **Tűzveszély!** Az üzemanyagrendszerből elillanó benzingőz rendkívül tűzveszélyes.

Ha por keletkezik, mindig viseljen porvédőmaszkot.

A motoros berendezést ne túl zajosan és lehetőleg kevés kipufogógázt termelve működtesse – a motort feleslegesen ne járassa, gázadagolás csak munkavégzés közben legyen.


Munka után a berendezést sík, nem gyúlékony alapzatra tegye. Ne tegye gyúlékony anyagok (pl. faforgács, fakéreg, száraz fű, üzemanyag) közelébe – **Tűzveszély!**

A védőrácson vagy a fúvókán keresztül nem szabad semmilyen tárgyat a ventilátorház belsejébe dugni. A fúvóventilátor az ilyen tárgyakat nagy sebességgel kidobhatja – **Sérülésveszély!**

Ha a gép járatásakor elváltozásokat észlel (pl. nagyobb mértékű rezgés), akkor a munkát abba kell hagyni és az elváltozás okát meg kell szüntetni.

Ha a berendezés igénybe vétele a szokványostól eltérő (pl. erőszakos hatások ütés, vagy esés miatt), akkor a további használat előtt feltétlenül ellenőrizze azt, hogy üzembiztos állapotú-e – lásd még a "Beindítás előtt" c. részt is. Mindenek előtt az üzemanyagrendszer szigetelését és a biztonsági berendezések megfelelő működését ellenőrizze. A nem üzembiztos berendezést semmiképpen ne használja tovább. Kétség esetén forduljon a márkakereskedőhöz.

2.10 A fúvóberendezés használata



A fúvóberendezést egykezi használatra tervezték. A berendezést a gép kezelője jobb kézzel, a kezelőfogantyúnál fogva viheti.

A motoros berendezést mindig erősen tartsa kézben.

Ha a fúvóberendezés a szabadban vagy kertekben működtetett, a kisebb állatokra ügyeljünk.

Csakis lassan előre haladva dolgozzon – a fúvócső kifújási felületét állandóan figyelje – ne menjen hátrafelé – **Botlásveszély!**

**FIGYELMEZTETÉS**


A berendezést csak a teljesen felszerelt fúvócsővel szabad működtetni – **Sérülésveszély!**

A kórszelep mindenek előtt az egyenetlen talajfelületeken történő munkavégzésre alkalmas (pl. mezők és fűves területek).

A lapos szeleppel (a berendezéssel együtt szállítjuk, vagy külön rendelhető tartozékként kapható) lapos légáramlat hozható létre, mely nagyon pontosan és célszerűen használható; mindenek előtt a sík felületek tisztítófúvására alkalmas, ha a felület fűrészporrall, falevelekkel, vágott fűvel vagy hasonlóval van borítva.

2.11 A szívóberendezés használata


Figyelembe kell venni a felszerelésre vonatkozó tanácsokat a használati utasítás megfelelő fejezetében.



295BA053 KN

A szívófelaprítót két kézzel történő működtetésre tervezték. Ezt a gépet a berendezés kezelője jobb kézzel a kezelési fogantyúnál és bal kézzel a gépház fogantyújánál fogva viheti.

A gyújtózsák hordhevederét akassza az egyik vállra. Gyakorolja a készülék leejtését a zsákkal együtt, hogy a készülék vészhelyzetben gyorsan eltávolítható legyen a testből **Sérülésveszély!**

**FIGYELMEZTETÉS**

A berendezést csak a teljesen felszerelt szívócsővel és a gyújtózsákkal szabad működtetni – **Sérülésveszély!**

TUDNIVALÓ

Koptató hatású tárgyak felszippantásakor (mint pl. kavics, kövek, stb.) a fúvókerék és a fúvóház rendkívül nagy kopásnak van kitéve. Az ilyenfajta kopás esetén a szívóteljesítmény erősen csökken. Az ilyen esetekben keressük fel a STIHL-szakkereskedést. A STIHL a STIHL márkakereskedést ajánlja.

Nedves falevelek felszippantásakor a fúvórész vagy az ívcső eldugulhat.

A berendezés eldugulásainak megszüntetéséhez:

- A készülék kikapcsolása
- Szerelje le az ívcövet és a szívócsövet - lásd "A szívófelaprító kiegészítése".
- Tisztítsa meg az ívcövet és a fúvóházat.

Szabad terepen vagy a kertben végzett szívásakor vigyázni kell az apró élőlényekre.



Forró, vagy égő tárgyakat (pl. forró hamut, parázló cigarettát) felszívni tilos – **A tűz miatt sérülésveszély áll fenn!**



A tűzveszélyes anyagok (pl. üzemanyag), vagy a tűzveszélyes anyagokkal átitatott tárgyak felszívása tilos, a tűz vagy a robbanás miatt – **Halálos sérülés veszélye fenyeget!**



Mielőtt a védőrácsot kinyitná, a motort állítsa le. A védőrács mindig legyen zárva és biztosítva, ha nincs felszerelve a szívócső - a forgó alkatrészek érintése miatt: **Sérülésveszély!** Ezen kívül a motor is könnyen megsérülhet.

2.12 Munkatechnika

A fűvási idő minimálisra csökkentése érdekében a fűvátás előtt gereblyével és seprével fel kell lazítani a szennyező részecskéket.

- A porképződés elkerülése érdekében a lefűvátandó felületet szükség esetén be kell nedvesíteni.
- Nem szabad a szennyező részecskéket emberekre, különösen gyermekekre, háziállatokra, továbbá nyitott ablak vagy frissen mosott autó irányába fűvátani. A szennyező részecskéket óvatosan kell elfűvátani.
- Az összefúvott piszkot szemetesvödörökben kell összegyűjteni és nem a szomszéd telekre kell átfűvátani azt.
- a motoros berendezéseket ésszerű időpontokban kell használni – nem korán reggel, késő éjszaka vagy a déli pihenő alatt, amikor azok másokat zavarhatnak. Be kell tartani a helyileg előírt időpontokat.
- A fűvógépeket a munkafeladat teljesítéséhez szükséges lehető legalacsonyabb fordulatszámmal kell működtetni.
- A használat előtt ellenőrizni kell a felszerelést, különös tekintettel a kipufogóra, a légbeszívó nyílásokra és a levegőszűrőre.

2.13 Rezgéshatás

Ha a berendezés hosszabb időn keresztül használt, a kezek rezgés miatti vérkeringési zavarai jelentkezhetnek ("fehér ujjú betegség").

A berendezés használatára vonatkozóan egy általános időszak nem adható meg, mivel az több meghatározó tényezőtől függ.

A berendezés hosszabb időn keresztül használható, ha:

- a kezek melegek
- munkaszünetek betartásával

A berendezés csak rövid ideig használható, ha:

- a berendezés kezelőjének különleges személyi hajlam miatt rossz a vérkeringése (ismertetőjele: gyakran hideg ujjak, bizsergés)
- alacsony külső hőmérséklet
- az átfogási erő nagysága (az erős átfogás akadályozza a vérkeringést)

A berendezés rendszeres, hosszú időn át tartó használata esetén, és ha az adott jelek ismételtelen jelentkeznek (pld. bizsergés az ujjakban) szakorvosi vizsgálat ajánlott.

2.14 Karbantartás és javítások

A motoros berendezés rendszeres karbantartása szükséges. Csakis azokat a karbantartási és

javítási munkálatokat szabad elvégezni, melyek a használati utasításban szerepelnek. Az összes többi munkálatot a szakszervizzel végeztessük el.

A STIHL cég azt javasolja, hogy a karbantartási munkálatokat és a javításokat csakis a STIHL szakszervizzel végeztessék el. A STIHL szakszervezetek dolgozói rendszeres továbbképzésen vesznek részt, és ott a műszaki ismertetések is rendelkezésre állnak.

Kizárólag nagyon jó minőségű alkatrészeket alkalmazzunk. Máskülönbön balesetek történhetnek, vagy a berendezés megsérülhet. Ha ezzel kapcsolatban kérdései lennének, kérjük, forduljon a szakkereskedéshez, vagy a szakszervizhez.

A STIHL cég az eredeti STIHL alkatrészek használatát ajánlja. Ezek az alkatrészek a berendezéshez kiválóan alkalmasak és a berendezés kezelőjének igényei szerintiek.

Javítási, karbantartási és tisztítási munkálatok esetén mindig **állítsa le a motort – sérülésveszély!** – Kivételel: Gázosító- és üresjáratú fordulatszám beállítása.

A lehúzott gyújtásvezeték dugasz, vagy kicsavart gyújtógyertya esetén ne indítsa el a berántó szerkezettel a motort mert a hengeren kívül keletkező gyújtó szikra **tűzveszélyes!**

Ne tartsa, tárolja nyílt láng közelében a motoros készüléket.

A tartályzár szigetelését rendszeresen ellenőrizzük.

Csakis kifogástalan állapotú, a STIHL cég által engedélyezett gyújtógyertyát – lásd "Műszaki adatok" – alkalmazzunk.

Ellenőrizzük a gyújtókábel (kifogástalan szigetelés, biztos csatlakozás).

Ellenőrizzük a kipufogó kifogástalan állapotát.

Ne dolgozzunk rossz kipufogóval, vagy anélkül – **Tűzveszély!** – **Halláskárosodás!**


A forró kipufogót tilos megérinteni – **Égési sérülések veszélye!**


A rezgéscsillapító elemek állapota határozza meg, hogy a gép mennyire rezeg – a rezgéscsillapító elemek állapotát rendszeresen ellenőrizzük.


Az üzemzavar elhárításához állítsa le a motort.


3 A fűvóberendezés kiegészítése

3.1 A fűvócső felszerelése




- ▶ A nyílakat (1) hozzá fedésbe.
- ▶ Igazítsa ki a hollandi anyát, úgy, hogy a  szimbólum egy vonalban álljon a nyílakkal.
- ▶ Ütközésig tolja be a fűvócsövet (2) a csőcsonk (3) kivágásába.




- ▶ Ütközésig tolja a hollandi anyát (4) a csőcsonkra.
- ▶ Forgassa a hollandi anyát (4) a nyíl irányába, annyira, hogy a  szimbólum egy vonalban álljon a nyílakkal – a hollandianyának hallhatóan be kell kattannia.


BG 56, BG 86, SH 56, SH 86





- ▶ A szelepet (5) az (a) (hosszú) vagy a (b) (rövid) állásban tolja fel a csapig (6) a fűvócsőre (2) és reteszelje a nyíl irányában.


BG 66



- ▶ A nyílakat (1) hozzá fedésbe.
- ▶ Igazítsa ki a hollandi anyát, úgy, hogy a  szimbólum egy vonalban álljon a nyílakkal.
- ▶ Ütközésig tolja be a fűvócsövet (2) a csőcsonk (3) kivágásába.




- ▶ Ütközésig tolja a hollandi anyát (4) a csőcsonkra.
- ▶ Forgassa a hollandi anyát (4) a nyíl irányába, annyira, hogy a  szimbólum egy vonalban álljon a nyílakkal – a hollandianyának hallhatóan be kell kattannia.



- ▶ A szelepet (5) az (a) helyzetben tolja fel a csapig (6) a fűvócsőre (2) és reteszelje a nyíl irányában.


3.2 A fúvócső leszerelése



- ▶ A motor leállítása
- ▶ A fülecset egy megfelelő szerszámmal nyomjuk be a borítóanyánál levő nyíláson keresztül
- ▶ A hollandi anyát forgassa el ütközésig a nyíl irányába.
- ▶ A fúvócső levétele

4 A szívófelaprító komplett összeszerelése


4.1 Az ívcső felszerelése




- ▶ A csőkönyököt (1) helyezze a felfogózsákba (2) a jelölés (nyíllal jelölve).
- ▶ A felfogózsáknál levő pántot (3) húzza feszesre, a fülecset (4) pedig nyomja le.


TUDNIVALÓ


A felfogózsáknál levő cippár legyen felhúzott, azaz zárt




- ▶ A nyílakat (5) hozza fedésbe.

- ▶ Igazítsa ki a hollandi anyát, úgy, hogy a  szimbólum egy vonalban álljon a nyílakkal.
- ▶ Ütközésig tolja a csőkönyököt a csőcsonk (6) kivágásába.



- ▶ Ütközésig tolja a hollandi anyát (7) a csőcsonkra.
- ▶ Forgassa a hollandi anyát (7) a nyíl irányába, annyira, hogy a  szimbólum egy vonalban álljon a nyílakkal – a hollandianyának hallhatóan be kell kattannia.


4.2 A szívócső kiegészítése




- ▶ A szívócsövet és a szívócső-meghosszabbítást hozzuk egy vonalba a nyílakkal, azokat toljuk össze és kattintsuk be

4.3 A szívócső felszerelése


- ▶ A motor leállítása



- ▶ Illessze a csavarhúzó a hevederbe (1) és gyakoroljon nyomást arra – ezáltal a védőrács (2) kireteszelődik – nyissa fel a védőrácsot.




- ▶ A nyílakat (3) hozza fedésbe.
- ▶ Igazítsa ki a hollandi anyát (5), úgy, hogy a nyílás egy vonalban álljon a nyílakkal (3).
- ▶ Ütközésig dugja a szívócsövet a fúvóház csöcsönkjába (4).
- ▶ A (5) tolja a fúvóház csöcsönkjára.



- ▶ Forgassa el a hollandi anyát (5) a nyíl irányába, annyira, hogy az hallhatóan bekattanjon.
- ▶ Forgassa tovább a hollandi anyát a nyíl irányába, majd szorosan húzza meg azt.

4.4 Az ívcső leszerelése


- ▶ A motor leállítása



- ▶ A fűlecset egy megfelelő szerszámmal nyomjuk be a borítóanyánál levő nyíláson keresztül
- ▶ A hollandi anyát forgassa el ütközésig a nyíl irányába.
- ▶ A csőkönyök levétele

4.5 A szívócső leszerelése

- ▶ A motor leállítása



- ▶ Ütközésig forgassa el hollandi anyát a nyíl irányába.
- ▶ A fűlecset egy megfelelő szerszámmal nyomjuk be a borítóanyánál levő nyíláson keresztül
- ▶ Forgassa tovább a hollandi anyát a következő ütközésig nyíl irányába.
- ▶ A szívócső levétele
- ▶ Zárja le és kattintsa be a védőrácsot.

5 Üzemanyag

A motor működtetéséhez benzinből és motorolajból álló üzemanyag keverék szükséges.



FIGYELMEZTETÉS

Kerülje el az üzemanyag közvetlen bőrrel való érintkezését, az üzemanyag gőzöket pedig ne lélegezze be.

5.1 STIHL MotoMix

A STIHL cég a STIHL MotoMix használatát ajánlja. Ez az előre elkészített üzemanyag nem tartalmaz benzol-vegyületeket, ólommentes, magas oktánszámú és mindig a megfelelő keverési arányt biztosítja.

A motor maximális élettartamának biztosítása érdekében a STIHL MotoMix STIHL HP Ultra kétütemű motorolajjal van összekeverve.

A MotoMix nem minden országban kapható.

5.2 Üzemanyag keverése

TUDNIVALÓ

A nem megfelelő üzemanyag használata, vagy az előírásoktól eltérő keverési arány a hajtómű komoly károsodását okozhatja. A rosszabb minőségű benzin vagy motorolaj a motor, a tömítőgyűrűk, a vezetékek és az üzemanyagtartály károsodását okozhatja.

5.2.1 Benzin

Csakis **márkás benzint** használjon, amelynek oktánszáma legalább 90 ROZ – ólommentes vagy ólomozott.

A 10%-nál több alkoholt tartalmazó benzin a kézzel állítható gázosítóval rendelkező motoroknál működési zavarokat okozhat, ezért ilyen motorok üzemeltetéséhez nem szabad használni azt.

Az M-Tronic vezérléssel rendelkező motorok akár 27% alkoholt tartalmazó benzinnel (E27) is teljes teljesítményt biztosítanak.

5.2.2 Motorolaj

Amennyiben az üzemanyagot saját maga keveri, csak STIHL kétütemű motorolajat, vagy másik nagy teljesítményű motorolajat szabad használnia, a következő osztályokból: JASO FB, JASO FC, JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC vagy ISO-L-EGD.

A STIHL a STIHL HP Ultra kétütemű motorolaj vagy azzal egyenértékű nagy teljesítményű motorolaj használatát írja elő, hogy a gép teljes élettartamán keresztül biztosítani tudja az emissziós határértékeket.

5.2.3 Keverési arány

STIHL kétütemű motorolaj esetén 1:50; 1:50 = 1 rész olaj + 50 rész benzin

5.2.4 Példák

Benzinmennyiség STIHL kétütemű olaj

		1:50
Liter	Liter	(ml)
1	0,02	(20)
5	0,10	(100)
10	0,20	(200)
15	0,30	(300)
20	0,40	(400)
25	0,50	(500)

- egy, az üzemanyag tárolására engedélyezett tartályba először a motorolajat, majd a benzint töltsse be és alaposan keverje össze azokat

5.3 Az üzemanyag-keverék tárolása

A tárolás csakis az üzemanyag tárolására engedélyezett tartályban, száraz, hűvös és biztonságos helyen, fénytől és naptól védetten történjen.

Az üzemanyag-keverék elöregszik – csak néhány hétre szükséges üzemanyag-keverék mennyiséget készítsen el. Az üzemanyag-keveréket ne tárolja 30 napnál hosszabb ideig. A fény, napsugár, az alacsony vagy a magas hőmérséklet hatására az üzemanyag-keverék már rövidebb időn belül használhatatlanná válik.

A STIHL MotoMix azonban legalább 5 évig minden probléma nélkül tárolható.

- Az üzemanyag-keveréket tartalmazó tartályt tankolás előtt erősen rázza fel



FIGYELMEZTETÉS

A tartályban nyomás keletkezhet – a tartályt óvatosan nyissa fel.


- Az üzemanyagtartályt és a tárolóedényt időnként alaposan tisztítsa meg

A maradék üzemanyagot és a tisztításhoz használt folyadékot az előírásoknak és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően szállítsa el!

6 Üzemanyag betöltése



6.1 A gép előkészítése



- ▶ A tartályzárát és annak környékét feltankolás előtt tisztogassuk meg, így szennyeződés nem kerülhet a tartályba
- ▶ A berendezést úgy helyezzük el, hogy a tartályzár felfelé mutasson

A STIHL-cég a STIHL-betöltési rendszer (külön rendelhető tartozék) használatát ajánlja.

6.2 Üzemanyag betöltése


Feltankoláskor az üzemanyagot ne csepegtessük el és a tartályt ne töltsük fel túlságosan.

- ▶ A tartályzárát nyissuk ki
- ▶ Az üzemanyagot töltsük be
- ▶ A tartályzárát zárjuk

FIGYELMEZTETÉS

A feltankolás után a tartályzárát kézzel a lehető legszorosabban húzzuk meg.

6.3 Az üzemanyag-szívófej cseréje




Az üzemanyag-szívófejet évente cseréljük:

- ▶ Az üzemanyagtartályt ürítsük ki
- ▶ Az üzemanyag-szívófejet egy kampóval húzzuk ki a tartályból és húzzuk le a tömlőről
- ▶ Az új szívófejet helyezük bele a tömlőbe
- ▶ A szívófejet helyezzük vissza a tartályba

7 Motor beindítása / leállítása

7.1 A motor beindítása


- ▶ Tartsa be a biztonsági előírásokat.




- ▶ A kézi üzemanyagpumpa harmonikáját (1) legálább 5-ször nyomja be – akkor is, ha a harmonika még fel van töltve üzemanyaggal.

7.1.1 Az állító emeltyű beállítása

csak BG 66 C, BG 86, SH 86 modelleknél




- ▶ Az indításhoz az állító emeltyűt állítsa I üzemi állásba.



Az állító emeltyűvel (2) a gázemeltyű (3) a munka során tetszőleges helyzetben rögzíthető.


7.1.2 A forgatható gomb beállítása

hideg motor esetén



- ▶ Az indítócsappantyú forgatható gombját állítsa **I** állásba.



Meleg motornál



- ▶ Az indítócsappantyú forgatógombját állítsa **II** állásba.

Ez a beállítás akkor is érvényes, ha már működik a motor, de még hideg.

7.1.3 Berántás



- ▶ A készülék álljon szilárdan a talajon.
- ▶ Álljon stabilan: A készüléket jobb kézzel a készülékháznál fogva erősen nyomja a talajnak.
- ▶ Bal kézzel fogja meg az indítófogantyút.

ErgoStartos kivétel

- ▶ Az indítófogantyút egyenletesen húzza át.


ErgoStart nélküli kivétel

- ▶ Az indítófogantyút húzza ki lassan az első érzékelhető ütközésig, majd gyorsan és erőteljesen húzza meg azt.


TUDNIVALÓ

A kötelet ne húzza ki teljesen – Szakadásveszély!


- ▶ Az indítófogantyút ne engedje visszacsapódní – a kihúzás irányával ellentétesen vezesse vissza, így az indítókötél megfelelően felcsarodhat.

7.2 Amikor a motor jár

- ▶ Röviden működtesse a gázemelőt (3) – az indítócsappantyú forgatógombja **I** üzemi állásba ugrik – a motor alapjáratba kapcsol.

7.3 Állítsa le a motort.**7.3.1 BG 56, BG 66, SH 56**

- ▶ A stop gombot állítsa **0** állásba – a motor leáll – a stop gomb a működés után visszaugrik.

7.3.2 BG 66 C, BG 86, SH 86 modelleknél


- ▶ Az állító emelőt állítsa **0** állásba – a motor leáll – az állító emelő a működés után visszazugrik.

7.4 További tanácsok a gép beindításához**7.4.1 Ha a motor leáll **I** állásban vagy a gyorsításnál**

- ▶ Az indítócsappantyú forgatógombját forgassa **I** állásba – folytassa a berántást, amíg a motor működni nem kezd.

7.4.2 Ha a motor nem indul be

- ▶ Ellenőrizze a beállítások (az indító csappantyú állását, állító emelőt **I** üzemi állásban található) helyességét.
- ▶ Ismétlje meg az indítási folyamatot.

7.4.3 A tartályt teljesen üresre járatták, majd újból feltöltötték

- ▶ A kézi üzemanyagpumpa harmonikáját (1) legalább 5-ször nyomja be – akkor is, ha a harmonika még fel van töltve üzemanyaggal.
- ▶ Indítson újra.


8 Levegősűrő tisztítása

Az elszennyeződött levegősűrők a motor teljesítményét csökkentik, az üzemanyag-fogyasztást növelik és megnehezítik a beindítást.


8.1 Különböző levegőszűrők

A felszereltségtől függően a berendezések különböző levegőszűrővel rendelkeznek. A készülékeket a levegőszűrőház és maga a levegőszűrő alapján különböztetjük meg egymástól.

8.2 Lapos szűrőanyaggal rendelkező kivitel



- ▶ Fordítsa el a szűrőfedél csavarját (1) balra, merőleges helyzetbe.
- ▶ Vegye le a szűrő fedelét (2).
- ▶ A levegőszűrő környékét tisztogassa meg a durvább szennyeződéstől.




- ▶ Húzza ki a betétet (3), majd vegye ki a levegőszűrőt (4) a szűrőházból (5).
- ▶ Cserélje ki a levegőszűrőt! A szűrőt ki kell ütögetni vagy ki kell fúvatni – nem szabad azt kimosni!

A sérült alkatrészeket cserélje ki!


8.2.1 A szűrő behelyezése

- ▶ Tegye a levegőszűrőt (4) a szűrőházba (5), majd tolja fel a betétet (3).
- ▶ Tegye fel a szűrőfedelét (2), majd forgassa el annak csavarját jobbra, vízszintes helyzetbe.

8.3 Redőzött szűrőanyaggal rendelkező kivitel



- ▶ Csavarja ki a szűrőfedél csavarját (1), jobbról balra forgatva azt.
- ▶ Vegye le a szűrő fedelét (2).
- ▶ A levegőszűrő környékét tisztogassa meg a durvább szennyeződéstől.



- ▶ Vegye ki a levegőszűrőt (3) a szűrőházból (4).

8.3.1 A levegőszűrő tisztítása

- ▶ Óvatosan porolja ki a levegőszűrőt vagy fúvassa ki azt belülről kifelé sűrített levegővel.

Makacs szennyeződés vagy összeragadt szűrőszövet esetén

- ▶ A levegőszűrőt STIHL különleges tisztítószerben (külön tartozék) vagy tiszta, nem gyúlékony tisztítószerben (pl. meleg szappanos vízben) mossa ki – a levegőszűrőt ezután belülről kifelé öblítse át folyó vízben – ne használjon nagynyomású tisztítót.
- ▶ Szárítsa meg a levegőszűrőt – ne használjon nagyon meleg levegőt.


8.3.2 A levegőszűrő behelyezése

- ▶ Tegye a levegőszűrőt a szűrőházba.
- ▶ Tegye fel a szűrőfedelét, majd csavarja be annak csavarját, balról jobbra forgatva azt.

9 A gázosító beállítása

A gázosítót a gyárban úgy állították be, hogy a motorhoz valamennyi üzemállapot esetén az optimális üzemanyag-levegő keverék jusson.

9.1 Az üresjárat beállítása



0000-GXX-7919-A0


9.1.1 A motor üresjáratban leáll

- ▶ Addig forgassa el az óramutató járásának megfelelően az üresjáratú ütközőcsavart (LA), hogy a motor egyenletesen járjon.

10 Gyújtógyertya

- ▶ Elégtelen motorteljesítmény, rossz beindítás vagy az üresjáratú fordulaton jelentkező zavarok esetén először a gyújtógyertyát ellenőriz-zük
- ▶ Kb. 100 üzemóra leteltével cseréljük a gyújtógyertyát – erősen leégett elektródák esetén már hamarabb – csak a STIHL-cég által engedélyezett, zavarmentes gyújtógyertyát alkalmazzuk – lásd "Műszaki adatok"


10.1 A gyújtógyertya kiszerezése



296BA015 KN

- ▶ A gyújtógyertya dugaszát (1) húzzuk le
- ▶ Csavarozza ki a gyújtógyertyát

10.2 Gyújtógyertya ellenőrzése




000BA039 KN

- ▶ Az elszennyeződött gyújtógyertyát tisztogassuk meg
- ▶ Az elektródatávolságot (A) ellenőrizzük – ha szükséges, állítsuk utána – a távolság értékére vonatkozóan lásd "Műszaki adatok"
- ▶ A gyújtógyertya elszennyeződését okozó körülményeket szüntessük meg

Az elszennyeződést okozhatják:

- túl sok motorolaj az üzemanyagban
- elszennyeződött levegőszűrő
- nem megfelelő üzemfeltételek



000BA045 KN




FIGYELMEZTETÉS

Nem fixen meghúzott vagy hiányzó csatlakozóanya (1) esetén szikra képződhet. Amennyiben a munkavégzés gyúlékony vagy robbanékony környezetben történik, tűzvészek vagy robbanások keletkezhetnek. Súlyos személyi sérülések vagy anyagi károk keletkezhetnek.

- ▶ Zavarmentesített, fix csatlakozóanyával rendelkező gyújtógyertyákat kell használni.

10.3 Gyújtógyertya beszerelése



- Csavarja be a gyújtógyertyát (3) és a gyertyapipát (2) rögzítse a gyújtógyertyán (3).

11 Motor működése

A kipufogó miatt is előfordulhat, hogy a motor a megtisztított levegőszűrő, valamint a gázosító

13 Karbantartási és ápolási tanácsok

Az alábbiakban közölt adatok normális használati feltételek esetén érvényesek. Nehezfített körülmények között (erős porképződés stb.) és hosszabb napi munkaidő esetén a megadott időközöket ennek megfelelően rövidítsék le.

	munkakezdés előtt	munkavégzés után ill. naponta	az üzemanyagtartály minden feltöltése után	hetente	havonta	évente	zavar esetén	károsodás esetén	ha szükséges
Teljes berendezés									
Szemrevételezés (állapot, kopás, tömítettség)	x		x						

szabályos beállítása ellenére sem működik megfelelően.

A szakkereskedésben ellenőriztesse a kipufogót a szennyeződés (elkocszosodás) szempontjából!

A STIHL javasolja, hogy a karbantartást és a javítást kizárólag STIHL szakszervizben végeztesse.

12 A berendezés tárolása

Több mint kb. 30 naptól munkaszünet esetén

- az üzemanyagtartályt egy jól szellőző helyen ürítse ki, és tisztítsa meg
- Az üzemanyagot az előírásoknak megfelelő és környezetvédelmi szempontok szerint távolítsa el
- Ha van kézi üzemanyagpumpája: Legalább 5-ször nyomja meg a kézi üzemanyagpumpát
- Indítsa be a motort és addig járassa üresjáraton, hogy a motor leálljon
- a berendezést alaposan tisztogassuk meg, különösen a hengerbordákat és a levegőszűrőt
- a berendezést száraz és biztonságos helyen tároljuk. Ügyeljen arra, hogy illetéktelenek (pl. gyermekek) ne férhessenek hozzá a berendezéshez.

¹⁾ A STIHL a STIHL márkaszervizt ajánlja

²⁾ csak bizonyos országokban van beszerelve

Az alábbiakban közölt adatok normális használati feltételek esetén érvényesek. Neheztelt körülmények között (erős porképződés stb.) és hosszabb napi munkaidő esetén a megadott időközöket ennek megfelelően rövidítsék le.		munkakezdés előtt	munkavégzés után ill. naponta	az üzemanyagtartály minden feltöltése után	hetente	havonta	évente	zavar esetén	károsodás esetén	ha szükséges!
	tisztítás		x							
Kezelőfogantyú	Működés ellenőrzése	x		x						
Légszűrő	tisztítás							x		x
	csere								x	x
Kézi üzemanyagpumpa (ha van)	vizsgálja meg	X								
	Javítsa meg márkakereskedésben ¹⁾								X	
Az üzemanyagtartályban lévő szűrő	vizsgálja meg							x		
	Szűrő csere						x		x	x
Üzemanyagtartály	tisztítás							x		x
Gázosító	Az üresjárat ellenőrzése	x		x						
	Az üresjárat fordulatszám utánállítása									x
Gyújtógyertya	Az elektródatávolság utánállítása							x		
	csere 100 üzemóra leteltével									
Szikravédő rács ²⁾ a kipufogóban	győződjön meg róla, hogy telepítve	X								
	ellenőrzés vagy csere ¹⁾						X			
Hűtőlevegő beszívónyílásai	tisztítás									x
Hozzáférhető csavarok és anyák (kivéve: beállítócsavarok)	utánhúzni									x
Rezgéscsökkentő elemek	vizsgálja meg	x						x		x
	csere a szakkereskedésben ¹⁾								x	
Biztonsági felragasztás	csere								x	

¹⁾ A STIHL a STIHL márkaszervizt ajánlja

²⁾ csak bizonyos országokban van beszerelve

14 Az elkopás csökkentése és a károsodások elkerülése

Az ebben a használati utasításban leírtak betartása esetén a gép túlzott mértékű elkopása és károsodása elkerülhető.

A berendezés használata, karbantartása és tárolása ugyanolyan gondosan történjen, mint az ebben a használati utasításban ismertetett.

Az összes olyan károsodásért, mely a biztonsági előírások, a használati utasítások vagy a karbantartási utasításban leírtak be nem tartása miatt történtek, a berendezés kezelője saját maga felelős. Ez mindenképp előtérben áll, ha:

- a STIHL-cég a berendezésen történt változtatásokat nem engedélyezte
- olyan szerszámok vagy tartozékok alkalmazottak, melyek a berendezéshez nem engedélyezettek, nem ahhoz tartoznak, vagy rosszabb minőségűek
- a berendezés nem rendeltetésének megfelelően alkalmazott
- a berendezés sport- vagy versenyszerű rendszerek esetén alkalmazott
- a berendezés elromlott alkatrészekkel is működtetett, és a károsodás emiatt történt

14.1 Karbantartási munkálatok

Valamennyi, a "Karbantartási- és ápolási tanácsok" fejezetben ismertetett munkálatot rendszeresen végezzük el. Ha a berendezés kezelője ezeket a karbantartási munkálatokat saját maga nem tudja elvégezni, ezeket a munkálatokat bízuk a szakkereskedésre.

A STIHL-cég azt ajánlja, hogy a karbantartási munkálatokat és a javításokat csakis a STIHL-szakkereskedéssel végeztessük. A STIHL-szakkereskedések dolgozói rendszeres továbbképzésen vesznek részt, és ott a Műszaki Ismertetések is rendelkezésre állnak.

Ha ezekre a munkálatokra nem kerül sor, vagy ha ezek a munkálatok nem szakszerűen végzetek, károsodások történhetnek, melyekért maga a berendezés kezelője felelős. Ezek közé tartoznak többek között:

- a hajtómű olyan károsodásai, melyek a nem idejében, vagy a nem megfelelően elvégzett karbantartási munkálatok miatt történtek (pld. levegő- és üzemanyagszűrő), a porlasztó beállítása nem megfelelő, vagy a hűtőlevegő járatainak tisztítása nem megfelelő (beszívási nyílások, hengerfuratok)


- a helytelen tárolás miatt okozott rozsdásodás, és másfajta, annak következtében létrejött károsodások
- a berendezés károsodása, mely silányabb minőségű alkatrészek használata miatt történt

14.2 Kopó alkatrészek

A motoros berendezés egyes alkatrészei az előírás szerint történő alkalmazás esetén is természetes kopásnak kitéttek, és ezek cseréje a használat módjának és idejének megfelelően egy bizonyos idő után szükséges. Ezek közé tartoznak többek között:

- szűrő (levegő-, üzemanyagszűrő)
- Ventilátorkerék, aprítócsillag
- Gyűjtőzsák
- Berántószerkezet
- Gyűjtőgyertya

15 Fontos alkotórészek



- 1 Állítókar (BG 66 C, BG 86, SH 86)
- 2 Gyűjtőgyertya-dugasz
- 3 Hangtompító
- 4 Berántófogantyú
- 5 Üresjárati ütközőcsavar (LA)
- 6 Kézi üzemanyagpumpa
- 7 Az indítócsappantyú elcsavarható gombja
- 8 Szűrőfedél
- 9 A szűrőfedél csavarja

- 10 Tanksapka
 11 Üzemanyagtartály
 12 Fogantyú
 13 Kezelőfogantyú
 14 Stopgomb (BG 56, BG 66, SH 56)
 15 Gázemelő
 16 Védőrács
 17 Hollandi anya
 18 Fűvócső (BG 56, BG 86, SH 56, SH 86)
 19 Körfűvóka
 20 Lapos fűvóka*
 21 Szívócső*
 22 Kőnyök*
 23 Gyűjtőzsák*
 24 Fűvócső-hangtompító (BG 66)
 # Gépszám

* a kivitelől függően különleges tartozék

16 Műszaki adatok

16.1 Hajtómű

Egyhengeres, kétütemű motor

Lökettérfogat:	27,2 cm ³
Hengerfurat:	34 mm
Dugattyúöket:	30 mm
Üresjárat fordulatszám:	2500 1/min
Teljesítmény ISO 7293 szerint:	
BG 56:	0,7 kW (1,0 PS)
BG 66:	0,6 kW (0,8 PS)
BG 86:	0,8 kW (1,1 PS)
SH 56:	0,7 kW (1,0 PS)
SH 86:	0,8 kW (1,1 PS)

16.2 Gyűjtőberendezés

Elektronikusan vezérelt mágneses gyújtás

Gyújtógyertya (zavarvédett): NGK CMR 6 H,
 BOSCH USR 4AC

Elektródatávolság: 0,5 mm

16.3 Üzemanyagrendszer

Helyzetre érzéketlen membrános gázosító integrált üzemanyag-szivattyúval

Üzemanyagtartály úrtartalma:

BG 56:	540 cm ³ (0,54 l)
BG 66:	540 cm ³ (0,54 l)
BG 66 C:	440 cm ³ (0,44 l)
BG 86:	440 cm ³ (0,44 l)
SH 56:	540 cm ³ (0,54 l)

SH 86: 440 cm³ (0,44 l)

16.4 Fűvási teljesítmény

Fűvóerő (körfűvóka)

BG 56:	13 N
BG 66:	10 N
BG 86:	15 N
SH 56:	15 N
SH 86:	15 N

Légsebesség (fűvó üzemmód)

Fűvó üzemmód (körfűvóka)

BG 56:	60 m/s
BG 66:	51 m/s
BG 86:	63 m/s
SH 56:	60 m/s
SH 86:	63 m/s

Fűvó üzemmód (lapos fűvóka)

BG 56:	70 m/s
BG 86:	74 m/s
SH 86:	74 m/s

Légáteresztés

	Kör keresztmetszetű fűvóka	Lapos szelep
BG 56:	700 m ³ /h	560 m ³ /h
BG 66:	630 m ³ /h	---
BG 86:	755 m ³ /h	620 m ³ /h
SH 56:	700 m ³ /h	560 m ³ /h
SH 86:	755 m ³ /h	620 m ³ /h

Maximális légsebesség (fűvó üzemmód)

	Kör keresztmetszetű fűvóka	Lapos szelep
BG 56:	71 m/s	82 m/s
BG 66:	62 m/s	---
BG 86:	76 m/s	---
SH 56:	71 m/s	---
SH 86:	76 m/s	---

Max. légáteresztés (fűvóberendezés nélkül)

BG 56:	730 m ³ /h
BG 66:	730 m ³ /h
BG 86:	810 m ³ /h
SH 56:	730 m ³ /h
SH 86:	810 m ³ /h

16.5 Súly

tankolatlanul, fűvó üzemmód

BG 56:	4,1 kg
BG 56 C:	4,1 kg
BG 66 D:	4,5 kg
BG 66 C:	4,8 kg
BG 86:	4,4 kg
BG 86 C:	4,4 kg

tankolatlanul, szívó üzemmód

SH 56:	5,4 kg
SH 56 C	5,4 kg
SH 86:	5,8 kg
SH 86 C	5,8 kg

16.6 Zaj és rezgési értékek

További információk a 2002/44/EK irányelv munkaadókra vonatkozó, rezgéssel kapcsolatos előírásainak betartásáról webhelyen található

a www.stihl.com/vib

16.6.1 Zajszint L_{peq} a DIN EN 15503 szerint

	Fúvás	Szívás
BG 56:	90 dB(A)	94 dB(A)
BG 66:	86 dB(A)	- - -
BG 86:	90 dB(A)	93 dB(A)
SH 56:	90 dB(A)	94 dB(A)
SH 86:	90 dB(A)	93 dB(A)

16.6.2 Zaj teljesítményszint L_w a DIN EN 15503 szerint

	Fúvás	Szívás
BG 56:	104 dB(A)	105 dB(A)
BG 66:	98 dB(A)	- - -
BG 86:	104 dB(A)	106 dB(A)
SH 56:	104 dB(A)	105 dB(A)
SH 86:	104 dB(A)	106 dB(A)

16.6.3 Rezgésérték $a_{hv, eq}$ a DIN EN 15503 szerint**Fúvás**

	Fogantyú jobb
BG 56:	8,0 m/s ²
BG 66:	7,8 m/s ²
BG 66 C:	2,1 m/s ²
BG 86:	2,5 m/s ²
SH 56:	8,0 m/s ²
SH 86:	2,5 m/s ²

Szívás

	Fogantyú, balos	Fogantyú jobb
BG 56:	9,1 m/s ²	8,0 m/s ²
BG 86:	2,5 m/s ²	1,9 m/s ²
SH 56:	9,1 m/s ²	8,0 m/s ²
SH 86:	2,5 m/s ²	1,9 m/s ²

A zajszint és zaj teljesítményszint K -érték a 2006/42/EK irányelv szerint = 2,0 dB(A); a rezgési szint K -érték a 2006/42/EK irányelv szerint = 2,0 m/s².

16.7 REACH

A REACH megnevezés az Európai Unió által meghatározott elírás a kémiai anyagok regisztrálásához, értékeléséhez és engedélyezéséhez.

Az 1907/2006 (EK) REACH-rendeletnek való megfeleléssel kapcsolatos információkért lásd: REACH-rendelet

www.stihl.com/reach

16.8 Kipufogógáz emissziós értékek

Az EU típusjóvá hagyási eljárásában mért CO₂-érték a

www.stihl.com/co2

a termékspecifikus műszaki adatokban meghatározottak szerint.

A mért CO₂-értéket egy reprezentatív motoron, szabványosított vizsgálóeljárás szerint, labor körülmények között határozták meg, és nem jelent kifejezett vagy hallgatólagos teljesítménygaranciát egy adott motorra vonatkozóan.

A jelen használati utasításban leírt rendeltetés szerű használat és karbantartás által a kipufogógáz-emissziókra vonatkozó hatályos követelmények teljesülnek. A motoron végzett módosítások esetén az üzemeltetési engedély érvényét veszti.

17 Javítási tanácsok

Ennek a berendezésnek a kezelője csakis azokat a karbantartási és javítási munkálatokat végezheti el, melyek ebben a használati utasításban leírtak. Az ezen túlmenő javításokat csakis a szakkereskedés végezheti.

A STIHL-cég azt ajánlja, hogy a karbantartási munkálatokat és a javításokat csakis a STIHL-szakkereskedéssel végeztessük el. A STIHL-szakkereskedések dolgozói rendszeres továbbképzésen vesznek részt, és ott a műszaki ismertetések is rendelkezésre állnak.

A javítások esetén csakis olyan alkatrészek beszerelése engedélyezett, melyeket a STIHL-cég ehhez a berendezéshez kifejezetten engedélyezett, vagy melyek technikai szempontból egyenértékűek. Kizárólag nagyon jó minőségű alkatrészeket alkalmazunk. Máskülönbent balesetek történhetnek, vagy a berendezés megsérülhet.


A STIHL-cég az eredeti STIHL alkatrészek használatát ajánlja.

Az eredeti STIHL alkatrészek a STIHL alkatrészszámról, a **STIHL**® írásmódról, és általában a STIHL **G** alkatrészjelről (kisebb alkatrészekeken ez a jel egymagában is állhat) felismerhetők.

18 Eltávolítása

A hulladékkezeléssel kapcsolatos információk a helyi hatóságoknál vagy STIHL márkaszervizben beszerezhetők.

A szakszerűtlen ártalmatlanítás károsíthatja az egészséget és megterhelheti a környezetet.



- ▶ A STIHL termékeket a csomagolással együtt vigye el újrahasznosítás céljából egy megfelelő gyűjtőhelyre a helyi előírásoknak megfelelően.
- ▶ Tilos a háztartási szemétként kidobni.

19 EK Megfelelőségi nyilatkozat

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Németország

teljes felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a

Kivitel:

Gyártó márkaneve:
Típus:

Fűvőberendezés,
szívófelaprító
STIHL
BG 56
BG 56 C
BG 56 C-E
BG 66
BG 66 C
BG 66 C-E
BG 86
BG 86 C
BG 86 C-E
SH 56
SH 56 C
SH 56 C-E
SH 86
SH 86 C
SH 86 C-E

Sorozatszám: 4241
Lökettérfogat: 27,2 cm³

megfelel a 2011/65/EU, 2006/42/EK, 2014/30/EU és 2000/14/EK irányelvek vonatkozó rendelkezéseinek, tervezése és kivitelezése pedig összhangban áll az alábbi szabványok gyártás időpontjában érvényes verzióival:

EN ISO 12100, EN 15503, EN 55012,
EN 61000-6-1

A mért és a garantált zajteljesítményszint meghatározása a 2000/14/EK irányelv V. függeléké szerint, az ISO 11094 szabványnak megfelelően történt.

Mért zajteljesítményszint

valamennyi BG 56:	102 dB(A)
valamennyi BG 66:	99 dB(A)
valamennyi BG 86:	102 dB(A)
valamennyi SH 56:	103 dB(A)
valamennyi SH 86:	103 dB(A)

Garantált zajteljesítményszint

valamennyi BG 56:	104 dB(A)
valamennyi BG 66:	101 dB(A)
valamennyi BG 86:	104 dB(A)
valamennyi SH 56:	105 dB(A)
valamennyi SH 86:	105 dB(A)

A műszaki dokumentációt őrzi:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

A gyártási év és a gép száma a berendezésen van feltüntetve.

Waiblingen, 2022. 08. 01.

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
nevében

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs & Global Governmental Relations

CE

20 A gyártó UK/CA megfelelő-ségi nyilatkozata

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Németország

teljes felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a

Kivitel: Fűvóberendezés,
szívófelaprító
Gyártó márkaneve: STIHL
Típus: BG 56
BG 56 C
BG 56 C-E
BG 66
BG 66 C
BG 66 C-E
BG 86
BG 86 C
BG 86 C-E
SH 56
SH 56 C
SH 56 C-E
SH 86
SH 86 C
SH 86 C-E
Sorozatszám: 4241
Lökettérfogat: 27,2 cm³

megfelel az Egyesült Királyság The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 és Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 szabályozásának vonatkozó rendelkezéseinek, tervezése és kivitelezése pedig összhangban áll az alábbi szabványok gyártás időpontjában érvényes verzióival:

EN ISO 12100, EN 15503, EN 55012,
EN 61000-6-1

A mért és garantált hangteljesítményszint meghatározásához az Egyesült Királyság Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 8 szabályozását követték az ISO 11094 szabvány alkalmazásával.

Mért zajteljesítményszint

valamennyi BG 56:	102 dB(A)
valamennyi BG 66:	99 dB(A)
valamennyi BG 86:	102 dB(A)
valamennyi SH 56:	103 dB(A)
valamennyi SH 86:	103 dB(A)

Garantált zajteljesítményszint

valamennyi BG 56:	104 dB(A)
valamennyi BG 66:	101 dB(A)
valamennyi BG 86:	104 dB(A)
valamennyi SH 56:	105 dB(A)
valamennyi SH 86:	105 dB(A)

A műszaki dokumentációt őrzi:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

A gyártási év és a gép száma a berendezésen van feltüntetve.

Waiblingen, 2022. 08. 01.

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
nevében



Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs
& Global Governmental Relations

**UK
CA**

21 Címek

www.stihl.com

www.stihl.com



0458-296-1121-G



0458-296-1121-G